

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

LAÇO DE ROLDANA P/CB ÓPTICO CFOA-SM-AS – VÃOS DE 80,120 e 200 mts

Segue abaixo imagens para aplicação de Laço de Roldana para Cabo Óptico.

Passo 1 – Colocar o Laço na roldana conforme figura abaixo.



Passo 2 – Aplicar/envolver as pernas sobre o cabo iniciando primeiramente com um lado e depois o outro



Passo 3 – Figura onde mostra o Laço com a aplicação finalizada das duas pernas.

